

1^{ère} partie
Chapitre VII

Energie électrostatique

I. Définition

L'énergie électrostatique W d'un système de charges, supposées initialement éloignées les unes des autres, correspond au travail qu'il faut fournir pour amener ces charges à leurs positions finales.

II. Energie d'une charge ponctuelle placée dans un champ E

Pour une charge q se déplaçant de A à B dans le champ E , le travail de la force électrostatique est :

$$W_{AB} = q (V_A - V_B) = qV$$

III. Energie d'un système de charges ponctuelles

Chacune des charges est soumise à l'action du champ électrostatique créé par les autres charges. Initialement toutes les charges étaient éloignées les unes des autres et à l'infini :

- On amène q_1 de l'infini à A_1 : $W_1=0$ car $E=0$,
- On amène q_2 de l'infini à A_2 : En A_2 le potentiel V_2 créé par q_1 est :

$$V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r_{12}} \quad , \text{ l'énergie potentielle de } q_2 \text{ est donc :} \quad q_2 \cdot V_2 = \frac{q_1 \cdot q_2}{4\pi\epsilon_0 \cdot r_{12}}$$

- q_1 en A_1 , q_2 en A_2 , on amène q_3 de l'infini à A_3 : En A_3 le potentiel sera :

$$V_3 = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{13}} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{23}} \quad , \text{ et l'énergie de } q_3 \text{ sera :} \quad q_3 \cdot V_3 = \frac{q_1 \cdot q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{13}} + \frac{q_2 \cdot q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{23}}$$

L'énergie totale sera :
$$W = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \sum_j \frac{q_i \cdot q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_i q_i \cdot V_i$$

Le terme $\frac{1}{2}$ provient du fait que dans l'interaction entre q_i et q_j est comptée 2fois.

IV. Energie d'une distribution continue de charges

On se ramène à un ensemble de charges ponctuelles en divisant la charge totale en dq :

Distribution volumique :
$$W = \frac{1}{2} \iiint \rho \cdot V \cdot d\tau$$

Distribution surfacique :
$$W = \frac{1}{2} \iint_s \sigma \cdot V \cdot ds$$

Distribution linéique :
$$W = \frac{1}{2} \int_c \lambda \cdot V \cdot dl$$

V. Energie d'un système de conducteurs chargés en équilibre électrostatique

Cas d'un seul conducteur

La charge portée par un conducteur est surfacique, caractérisée par sa densité

σ . On a : $W = \frac{1}{2} \iint_s \sigma \cdot V \cdot ds$, et puisque la surface est équipotentielle, toutes les

charges sont au même potentiel V , donc : $W = \frac{1}{2} V \cdot \iint_s \sigma \cdot ds = \frac{1}{2} Q V$,

Or $Q = C \cdot V$, donc :
$$W = \frac{1}{2} Q \cdot V = \frac{1}{2} C \cdot V^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

Cas d'un système de n conducteurs

Chaque conducteur porte l'énergie :
$$W_i = \frac{1}{2} Q_i \cdot V_i$$

Pour n conducteurs l'énergie totale sera : $W = \frac{1}{2} \sum_i Q_i \cdot V_i$

VI. Energie d'un condensateur chargé

L'énergie d'un condensateur dont les charges des armatures sont respectivement +Q et -Q et sont aux potentiels V_1 et V_2 , à pour expressions :

$$W = \frac{1}{2} Q \cdot (V_1 - V_2) = \frac{1}{2} C \cdot (V_1 - V_2)^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

Localisation de l'énergie électrostatique

L'énergie électrostatique provient de la force électrostatique donc du champ électrostatique. L'énergie électrostatique est donc localisée dans l'espace où existe le champ électrostatique c'est-à-dire entre les armatures du condensateur (et non sur les armatures où le champ est nul).

Exemple : condensateur plan

Dans ce cas on a : $E = \frac{V_1 - V_2}{e}$

L'énergie est localisée entre les armatures c.à.d dans le volume : $V = S \cdot e$

Puisque $C = \frac{\epsilon_0 S}{e}$, $W = \frac{1}{2} C (V_1 - V_2)^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 S}{e} E^2 e^2 = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} S e = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} v$

On définit la densité d'énergie par : $\frac{dW}{d\tau} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}$

A partir de la densité d'énergie on peut calculer l'énergie W par :

$$W = \iiint_{\text{espace}} \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 d\tau$$